



PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA USB VERSIONE 2.17

Chiudere tutte le applicazioni DVB (DVB Data Control / DVB – TV Digital);

AGGIORNAMENTO DEI DRIVER DELLA SCHEDA

Dalle proprietà di Risorse del Computer, selezionare la voce “Gestione Periferiche”

Selezionare la voce “Schede Di Rete” e la periferica "Virtual DVB-S/-C/-t Network adapter";

Dal Menù del tasto destro selezionare la voce “Rimuovi” o “Disinstalla”

Selezionare: "TechnoTrend - TT - DVBSat PCI" o "TechnoTrend - TT- PCline premium" e scegliere "Aggiorna Driver" sulla scheda "Driver" e seguire le istruzioni date dal sistema operativo;

Si possono trovare le nuove informazioni di installazione sul software e il programma stesso nella cartella principale della nuova installazione
(la cartella in cui sono stati anche estratti i nuovi file)

DISINSTALLAZIONE SOFTWARE DVB DATA

Utilizzare la funzione "rimuovi" sulla scheda
"Start" "Impostazioni" "Pannello di controllo" "installazione applicazioni" prima di tutto per il programma
"TT - PCline premium"

INSTALLAZIONE SOFTWARE DVB DATA

Riavviare il computer, poi avviare il file "setup.exe" per installare il nuovo programma.
Seguire le istruzioni per l'installazione.

Riavviare nuovamente il computer.

REQUISITI:

MS Internet Explorer 5.5
MS DirectX 8.1
MS Media Player 6.4

